



ITENS DO PAINEL

- 1 Display que indica a contagem
- 2 Tecla de Reset e Visualização da contagem

CARACTERÍSTICAS

- Alimentação - 85 a 265Vca (50/60Hz);
- Contagem de até 99999999 pulsos;
- Temperatura de operação -10 a 60°C;
- Entrada rápida de pulso;


DIMENSÕES**ESQUEMA DE LIGAÇÃO**

- 1 e 2 Alimentação (85VAC ~ 265VAC)
- 7 e 8 Entrada de pulso p/ contagem



ATENÇÃO:
Execute a instalação do aparelho com a rede elétrica **desligada** para sua segurança.



IMPORTANTE:
Verifique atentamente o **esquema de ligação** ao lado para garantir o bom funcionamento do aparelho bem como evitar danos a ele e ao sistema.

INSTALAÇÃO DO GABINETE**ITENS DO PAINEL**

- 1 Display que indica a contagem
- 2 Tecla de Reset e Visualização da contagem

CARACTERÍSTICAS

- Alimentação - 85 a 265Vca (50/60Hz);
- Contagem de até 99999999 pulsos;
- Temperatura de operação -10 a 60°C;
- Entrada rápida de pulso;


DIMENSÕES**ESQUEMA DE LIGAÇÃO**

- 1 e 2 Alimentação (85VAC ~ 265VAC)
- 7 e 8 Entrada de pulso p/ contagem



ATENÇÃO:
Execute a instalação do aparelho com a rede elétrica **desligada** para sua segurança.

IMPORTANTE:
Verifique atentamente o **esquema de ligação** ao lado para garantir o bom funcionamento do aparelho bem como evitar danos a ele e ao sistema.


INSTALAÇÃO DO GABINETE

AUT34TT4 TOTALIZADOR DIGITAL DE 4 A 8 DÍGITOS


FUNCIONAMENTO


Acumula todos os pulsos aplicados na entrada de pulso. Pode acumular até 99999999 pulsos.

RESET DA CONTAGEM

Para resetar a contagem basta pressionar por cinco segundos a tecla 

VISUALIZAÇÃO DA TOTALIZAÇÃO

Para visualizar o valor atual COMPLETO do totalizador basta pressionar a tecla . No exemplo a seguir, o totalizador contabiliza 1150745 pulsos:



AutControl Indústria e Comércio Ltda.

www.autcontrol.com


Rua Castro Alves, 41 - Diadema - SP - CEP 09911-430 - Fone (11) 4051-1602

AUT34TT4 TOTALIZADOR DIGITAL DE 4 A 8 DÍGITOS


FUNCIONAMENTO


Acumula todos os pulsos aplicados na entrada de pulso. Pode acumular até 99999999 pulsos.

RESET DA CONTAGEM

Para resetar a contagem basta pressionar por cinco segundos a tecla 

VISUALIZAÇÃO DA TOTALIZAÇÃO

Para visualizar o valor atual COMPLETO do totalizador basta pressionar a tecla . No exemplo a seguir, o totalizador contabiliza 1150745 pulsos:



AutControl Indústria e Comércio Ltda.

www.autcontrol.com

Rua Castro Alves, 41 - Diadema - SP - CEP 09911-430 - Fone (11) 4051-1602